

## 使用材料



袋から出し、1ピースずつは剥して、銅テープを巻付ける。



テープの真中にガラスを包むようにテープの真中



テープを巻いたら、包みこむように折り曲げ、ヘラで密着します。



元の紙の上に並べます。



フラックスを刷毛で塗ります。



まずははじめに、各ピースの接点を、半田付けをします。  
半田を盛り上げるように付けます。



裏表半田付けが完了したら、丸環を半田付けします。



コテの先に半田を少しつけ慎重に取り付けます。



半田付け完了。



中性洗剤で水洗いをします。



ワックスを塗ります。



ティッシュで塗ります。



紐を通して完了。

